24時間換気機能付 浴室換気·乾燥·暖房機

施工說明書

販売店・工事店さま用

品番: BS-131H-CX

【注意】・浴室の天井に取付用開口部(410×285mm)が必要です。

- ・本製品は、本体を天井面の下から取り付ける方式となっています。 <天井埋込型>
- ・本製品は交流100V専用となっています。

安全のために必ずお守りください

この表示を無視して、誤った取

- ■取り付けの前に、この事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けてください。
- ■この項に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

●表示の意味は次のとおりになっています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

⚠警告	扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

\bigcirc	「 禁 止 」 _{を表します}
	「分解禁止」 _{を表します}
	「接触禁止」 _{を表します}
0	「必ず行うこと」 _{を表します}
•	「D種接地工事によるアー ス線を必ず接続すること」 を表します

■取付施工完了後、この項の注意事項が守られているか確認のうえ、試運転を行い異常がないか確認し、取扱 説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。この施工説明書は、取扱説明書 と共にお客様がいつでも見られる所に必ず保管するようお願いしてください。



内釜式風呂を設置した浴室では使用できません。 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす ことがあります。



アースをD種接地工事に基づいて確実に取り付け、専 用の漏電遮断器を設置してください。

アース接続 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



交流100V以外では使用しないでください。

指定電圧|単相AC100V

使用禁止 火災・感電の原因となります。



取付注意

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張り の木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属 製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板と電気的 に接触しないように取り付けてください。

漏電した場合、発火することがあります。



改造はしないでください。また、修理技術者以外の人

は、分解したり修理をしないでください。

分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買い上げの販売店または弊社へご相談ください。

∧ 注意



この浴室換気・乾燥・暖房機の重量は約6.0kgあります。 本体取付工事は十分強度が得られるよう補強材などを 取り付け、確実に行ってください。

落下により、けがをする恐れがあります。



電源電線の接続は確実に行ってください。 接続部が過熱して発火の恐れがあります。

部品の取り付けは確実に行ってください。

取付注意

落下により、けがをする恐れがあります。



電源は専用回路とし、途中にスイッチを設けないでく ださい。

火災や故障の原因になります。 取付注意



配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従って安 全・確実に行ってください。

取付注意

接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあり




本体やリモコンを洗浄したり、雨ざらしにしないでく ださい。


火災や故障、感電の原因になります。




リモコンは、浴室の外に取り付けてください。 感電の恐れがあります。

と 各部の名称と寸法(単位:mm)





■結線図



3 気をつけていただきたいこと

●この浴室換気・乾燥・暖房機は、浴室天井取り付け専用です。

製品の取り付けには、下記のような基準があります。


なお、地域によっては指導が異なる場合がありますので、所轄の行政官庁または消防署にご確認ください。

「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 (平成14年総務省令第24号。)」及び「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)」が制定され、平成15年1月1日から施行されました。当該機器は、上記基準に準拠しています。

■ご注意

1 安全のために必ずお守りください 」の項をよくお読みいただき、さらに次の事項をあわせてお守りください。

- ① 機器本体は可燃物との距離を開ける必要はありません。
- ② 浴室内の温風吹出口および空気吸込口の前方10cm未満の範囲内には造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないでください。
- ③ 漏電遮断器を設け、機器本体のアース端子に規定のアース線を確実に接続してください。
- ④ 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けてください。
- ⑤ ダクトの材質は、不燃材料で造られたものをご使用ください。
- ⑥ ダクトは専用としてください。
- ⑦ 機器本体は上階スラブや天井などに堅固に取り付けてください。
- ®電源は専用の配線用遮断器(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
- ⑨ リモコンは、必ず浴室外に取り付けてください。決して浴室内に取り付けないでください。故障の原因になります。
- ⑩ 換気風量を確保するため、浴室ドアに空気取入口(ガラリ)を設けていることを確認してください。 (有効開口面積100cm²以上)
- ⑪ 排気ダクトは、屋外に向かって約1°の下り勾配にして、雨水や結露水の逆流を防止してください。
- ⑩ 排気ダクトの外壁面には、ベントキャップやウエザーカバーなどを取り付け、雨水や鳥などの侵入を防いでください。



■次のような特殊な環境でのご使用は避けてください。

温泉など腐食しやすいガスが出る場所、異常に高温になる場所などでの設置はしないでください。故障の原因になります。

■次のようなダクト工事はしないでください。

風量低下の原因になります。



○極端な曲げ (90°以上曲げな) いでください。)



○多数の曲げ (曲げ数が多くなれば) (風量が低下します。)




○排気□のすぐそばでの曲げ



○接続ダクト径を極端に 小さくする。(しぼり)

4 本体の取付け

- ●浴室換気・乾燥・暖房機の取付け位置は、下図位置が推奨位置となり、浴槽の上で吹出し口が洗い場側に向くのを標準的な取付方向としてください。但し、吹出し口が反対でも機能上問題ありません。その他、浴室・建物の構造条件に応じて取付方向・位置をご検討ください。
- ・浴室天井板に本体取付け用逃げ穴(φ8)6カ所を必ず開けて ください。



②浴室の天井に補強材(右図の 郵 部分)を設けてください。

ダクト側の補強材の厚さは、35mm以下(天井板含む) となります。

この寸法より厚いと、排気ダクト接続部が取り付きません。

企注意



天井板が塩ビ鋼板の場合は、必ず 開口部小口に錆び止め材を施し てください。

③本体を排気ダクト接続部側から開口部に差し込み、付属の+トラスタッピンねじ4×40(本体取付用)6本で取り付けてください。


吹出し口が洗い場側に向くのが標準的な取付方向です。但し、吹出し口が反対でも機能上問題ありません。

△ 注意



リモコンコードを挟み込まない よう注意し、取付けてください。

取付注意



5 フロントパネルの取り付け

- ①フロントパネルを取り付ける前に、必ずフィルターを外してください。
- ②初期出荷状態では吹出しログリルがaの向きに なっています。

吹出しログリルはb.cのように向きを変えて取り付ける事ができます。


吹出し方向がランドリーパイプ側に向くように 吹出しログリルを取り付け直してください。

- ③フロントパネルを付属の+バインドタッピン ねじ4×12(フロントパネル取付用)4本で取り 付けてください。
- ④フィルターを点検口側から差し込んでください。
- ⑤ねじの頭をかくすため、付属のねじ穴カバー 4個をはめてください。

<u></u> / 注意




吹出し方向がランドリーパイプ 側に向くように吹出しログリル を取り付け直してください。



6 ダクト工事

- ①外壁に排気ダクトを通す穴(φ110)を設けてください。
- ②排気ダクトを本体の排気ダクト接続部にしっかり差し込んで、アルミテープ等で確実に固定してください。 ダクトは、本体に力が加わらないよう天井から吊してください。
- ③外壁面には低圧損型のベントキャップ、ウエザーカバー(市販品)などを取り付けてください。



不 電気工事

⚠警告

- 電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、電気工事士の免許を持った方が行ってください。
- 本機は、単相AC100V専用です。

ないように取り付けてください。

- 本機は、1430W/1440W(温風)です。20A以上の専用の配線用遮断器(専用回路)を設けてください。
- 浴室は湿度が高いため、分電盤に漏電遮断器を設けてください。



- D種接地工事に基づいたアース線を必ず本体に接続してください。水道管、ガス管などへは絶対にアース線を接続しないでください。■ メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造建築に金属製ダクトが貫通する場合は、電気的に接触し
- 電力会社との契約電気容量が不足している場合は、追加工事を行ってください。
- 電気工事は必ず分電盤の浴室換気·乾燥・暖房機のブレーカーを切って行ってください。
- ①本体裏側端子台に配線用遮断器(単相AC100V)から電源ケーブル(VVFケーブル: φ 1.6mm~ φ 2.0mm)で直接 結線してください。

電源端子台に電源ケーブルを差し込む際、接地側の白線(灰線)を中央穴に差し込んでください。 メンテナンスの際、本体を容易に取外せるように、電源ケーブルは本体付近で2mくらいの余裕をとるように配線 してください。

②本体裏側端子台にアース端子またはアース棒よりアース線(ビニール銅線: φ1.6mm~φ2.0mm)で結線してください。アース線も電源ケーブル同様に本体付近で2mくらいの余裕をとるように配線してください。

← 電源電圧に注意!!・

∧ 注意


D種接地工事によるアース線を確実に接続 してください。


企注意

電源接続方法

- 1. 電源端子台正面のストリップゲージに合わせ、電線被膜を15mmむいてください。
- 端子穴に心線を「ぐっと」奥までむきしろが見えないように確実に差し込んでください。
- 3. 差し込み不十分な場合、過熱する恐れがあり、焼損や火災の原因になります。


指定電圧 単相AC100V





この電源端子台は ϕ 1.6 \sim ϕ 2.0mmの単線専用です。


より線は接触不良により発熱の恐れがある ため絶対に使用しないでください。




リモコンの取り付け

- ■電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、電気工事士の免許を持った方が行ってください。
- ■リモコンはお客様と打ち合わせて、操作に便利な位置に取付けてください。
- ■リモコンは洗面脱衣室など、必ず浴室外に取付けてください。防水構造になっていないので、浴室内には取付けないでください。
- ■リモコンと本体は6m、5心コードで接続します。リモコンコードは本体に接続されています。壁にリモコンコードを通線する時は、先端のコネクタ、接続電線部分を保護して作業を行ってください。また、通線の途中でリモコンコードが尖ったものへ接触したり、こすれたりしないように施工してください。断線や故障の原因となります。

リモコン外形図(単位:mm、縮尺1/2)





8 リモコンの取り付け (続き)

イ. スイッチボックスを使用する場合

- ①取付場所に事前にスイッチボックス(JIS2連:現場調達)を取り付けておいてください。
- ②リモコンカバーを取り外してください。
- ③リモコン裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを 確実に差し込んでください。

差し込みが不完全な場合、故障や誤動作の原因となります。


- ④リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑤スイッチポックス用取付ねじ(現場調達)4本でリモコン本体をスイッチポックスに取り付けてください。
 - ねじは締めすぎないように注意してください。
- ⑥リモコンカバーを元通りに取り付けてください。


口. 市販のはさみ金具を使用する場合

- ①取付場所に穴(97×95mm)を開けてください。穴を開けるとき、リモコンコードを断線しないように注意してください。
- ②リモコンカバーを取り外してください。
- ③リモコン裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを 確実に差し込んでください。

差し込みが不完全な場合、故障や誤動作の原因となります。

- ④リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑤各はさみ金具(現場調達)の取付方法で取り付けてください。ねじ は締めすぎないように注意してください。
- ⑥リモコンカバーを元通りに取り付けてください。






ハ. 壁へ直接取り付ける場合

ねじが効きにくい壁には、事前に裏補強するか、カールプラグなどを使用してください。

- ①取付場所に穴(97×76mm)を開けてください。穴を開けるとき、リモコンコードを断線しないように注意してください。
- ②リモコンカバーを取り外してください。
- ③リモコン裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを 確実に差し込んでください。

差し込みが不完全な場合、故障や誤動作の原因となります。

- ④リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑤付属の+皿タッピンねじ4×35(リモコン取付用)4本でリモコン本体を 壁に取り付けてください。ねじは締めすぎないように注意してください。
- ⑥リモコンカバーを元通りに取り付けてください。



9 点検と試運転

点検

- ①本体とリモコンが確実に取り付けられているか確認してください。
- ②単相AC100V用電源電線が、分電盤より本体に結線され、リモコンコードが確実に接続されているか確認してください。
- ③アースが確実に取り付けられているか確認してください。
- ④ダクト類が確実に取り付けられているか確認してください。
- ⑤最初の項目の「安全のために必ずお守りください」が守られているか、確認してください。

試 運 転

時計の時刻合わせ

分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを入れてください。

乾燥標準ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されます。この状態で時計の時刻合わせを行ってください。


リモコンの時刻は 【(進む)、 (戻る)のポタンを押すと変わります。 時刻を合わせたら時刻/セットポタンを押してください。その時刻から時計 がスタートします。時刻表示の「:」が点滅し始めることを確認してください。

時刻修正の確認

時刻/セットボタンを3秒以上押してください。時刻表示が点滅し時刻設定モードになります。 ▲ (進む)、 ▼ (戻る)のボタンで時刻を変えることができることを確認してください。現在時刻に合わせて時刻/セットボタンを押し、時計をスタートさせてください。

24時間換気モードの確認

24時間換気ボタンを押してください。24時間換気標準ランプが点灯します。



ら吸い込まれる風が止まったことを確認してください。再度24時間換気ボ タンを押してください。24時間換気標準ランプが点灯し、吸込口から風が 入っていくことを、紙などを吸いつかせて確認してください。

24時間換気ボタンを3秒以上押してください。一時停止ランプが消灯し、 24時間換気運転が停止したことを確認してください。

乾燥モードの確認

乾燥ボタンを押してください。乾燥標準ランプが点灯し、吹出し口から温 風が出てくることを手で確認してください。再度乾燥ポタンを押してくだ さい。乾燥クリーンランプが点灯することを確認してください。再度乾燥 ボタンを押してください。乾燥クリーンランプが消灯し、クリーン乾燥運 転が停止したことを確認してください。

涼風モードの確認

涼風ボタンを押してください。涼風ランプが点灯し、吹出し口から風(室温) が出てくることを手で確認してください。再度涼風ボタンを押してくださ い。涼風ランプが消灯し、涼風運転が停止したことを確認してください。

暖房モードの確認

暖房ボタンを押してください。暖房ランプが点灯し、吹出し口から温風が 出てくることを手で確認してください。再度暖房ポタンを押してください。 暖房ランプが消灯し、暖房運転が停止したことを確認してください。

換気モードの確認

換気ボタンを押してください。換気標準ランプが点灯し、吸込口から風が吸 い込まれることを確認してください。再度換気ボタンを押してください。換 気クリーンランプとプラズマクラスターランプが点灯し、吹出し口から風(室 温)が出てくることを手で確認してください。再度換気ボタンを押してくだ さい。換気クリーンランプとプラズマクラスターランプが消灯し、クリーン 換気運転が停止したことを確認してください。

入時刻(予約運転開始時刻)の確認


現在時刻を設定していないと入時刻の設定はできません。

- (1)「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」のいずれかのボタンを押して運転モードを指定してください。 (2)タイマー切替ポタンを押してください。入時刻ランプが点灯し、時刻・タイ
- マー表示窓に午後11:00(初期設定)が表示されることを確認してください。 (3) 🔼 🔽 のポタンを押して、時刻表示を、運転を開始させたい時刻に合わせて
- ください。時刻表示は10分単位で変わり、押し続けると連続して変わります。 (4)設定した入時刻になったら(1)で指定したモードで運転が開始されることを確認して ください。入時刻を現在時刻に近い時刻で、仮に設定すれば短時間で確認できます。
- (5X1)で指定したモートの運転を停止してください。

毎日クリーン予約の確認

(1)毎日クリーン予約ボタンを押してください。時刻・タイマー表示窓に午後 11:00(初期設定)が点滅表示されることを確認してください。

浴室換気・乾燥・暖房機の各動作



※デザインは異なる場合があります。


(2) ■ のボタンを押して、時刻表示を、毎日クリーン換気運転を開始させたい時刻に 合わせてください。時刻表示は10分単位で変わり、押し続けると連続して変わります。 ③運転を開始させたい時刻に合わせたら、時刻/セットボタンを押してください。 (4)設定した時刻になったらクリーン換気運転が開始されることを確認してください。 入時刻を現在時刻に近い時刻で、仮に設定すれば短時間で確認できます。


リセットの確認

リセットボタンを押してください。乾燥標準ランプが点滅し、時刻・タイマ 一表示窓に午後12:00が点滅表示されます。換気乾燥暖房機のブレーカーを 切り、動作が停止していることを確認して試運転を終了してください。

ランドリーパイプの取付推奨位置

- ・パイプを購入される時は、必ずシステムバスの施工マ ニュアルに記載してある荷重に耐える、耐蝕性及び不 燃性のものをご使用ください。
- ・ランドリーパイプはできるだけ図の寸法内に取り付け てください。天井が高い場合や障害物等がありランドリ ーバイプが図の寸法内に取り付かない場合は、下方向 にずらして取り付けてください。ただし、寸法外に取り 付けると乾燥効率が極端に低下する恐れがあります。
- ・本体の取付方向が逆向きの場合でもランドリーパイプ の取付推奨位置は同じです。





▶取扱説明書の裏表紙の保証書に、販売店名、住所、電話番号、取付年月日 を記入の上、この施工説明書と共にお客様に必ず保管していただくよ うに依頼してください。

(修理についてのご依頼は▶マックスシンフ物へ)

oo 0120-011-408

MAX マックスシンフ株式会社 〒333-0843 埼玉県川白市前上町18-20 TEL 048-266-5373 FAX 048-269-6977 製品についてのお問い合せは▶マックス第へ

010 0120-228-428

MAX.マツワス株式会社 〒103-9502 東京都中央区日本機箱検町6-6 TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135





●この印刷物は再生紙を使用しています。

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。